

Verlegehinweis Aluminium-Rolle

Auflegen- ausrollen- andrücken

Mittelteil der Rolle an der Firstplatte auflegen, justieren und befestigen (z. B. antackern).



Auf den Dachziegeln an jeder Seite anlegen und anpassen. (Tal [ausstreichen] - Welle - Tal)



Trennfolie an den Rollenseiten Meter für Meter abziehen.



Butylklebestreifen auf den Ziegel fest andrücken.



Achtung:

Die sofort einsetzende Verklebung lässt ein nachträgliches Korrigieren nicht zu. Wenn der Butylklebestreifen nicht richtig angedrückt ist, kann er verstauben/verschmutzen und verliert die Klebekraft, z. B. durch das Anschneiden von Graten.