



Instructions de pose Rouleau en aluminium normalisé

Pose-déroulement-appui vers le bas

Placer la partie centrale du rouleau sur la latte de faitage, puis aligner et fixer (Par ex. avec une agrafeuse)



Aligner aux tuiles sur chaque Côté et ajuster.



Mètre par mètre, enlever le film de protection sur les côtés du rouleau.



Appuyer la bande adhésive en butyle sur la tuile (Onde creux onde)



Note importante: L'adhésion commencera tout de suite, donc il ne sera plus possible de corriger la position ultérieurement.