

## Montage-instructie Aluminiumrol

Opleggen – uitrollen – aandrukken

Het middelste gedeelte van de rol op de nokbalk leggen, uitrichten en bevestigen (bijv. met tacker).



Aan elke zijde op de dakpannen leggen en aanpassen.  
(dal (gladstrijken) - golf - dal)



De scheidingsfolie aan de zijkanten van de rol meter per meter aftrekken.



De klevende butylband stevig op de pannen aandrukken.



Let op!

Er komt direct een lijmverbinding tot stand die geen correctie meer toelaat. Als de klevende butylband niet goed is aangedrukt, kan hij onder het stof of vuil komen (bijv. door het aansnijden van hoekkepers) en zo zijn kleefkracht verliezen.